

# COVID-19(新型コロナウイルス)感染を防止するために接眼レンズ(アイピース)に必ず取り付けて使用ください。

## ◆アイピース・ガードの取り扱い

アイピースの各部名称



アイピース・ガードはアイピースのアイレンズに目やまつげが直接触れないようにするものです。暗闇でアイピースに目をぶつける危険も防げるものです。ガード本体に使用するアイピースの機能表示が明記されていますので、照合してお使いください。



アイピースには目当てゴムが付いていますので、折り曲げるようにします。



折り曲げが終われば、ガードの中にスリーブから差し込みガードの反対側から出たスリーブを持ちます。



望遠鏡に差し込むときは、逆にアイピース本体を持ち、望遠鏡のアイピースホルダーにしっかり差し込み、ロックねじで固定します。

**ご注意：**

観望会を行っている間は、顔を手で触れないように呼び掛けてください。  
観望会終了後には石鹸で顔を洗うように指導ください。

アイピースガードは塩ビで出来ていますので、アルコールなどでの除菌はできません。塩ビが溶けるおそれがあります。ノン・アルコール除菌液か除菌洗剤で使用後に洗うようにお願いします。

誤ってアルコールを使用されたときは、15分以上の乾燥を待ち、手で触れて溶けていないことを確認してください。※塩ビを使用しているのは、アルコール、金属、ラテックスのアレルギーを避けるためです。